

# 사용설명서

## 판서 - 소프트웨어

Model. eMouse7



**이솔정보통신 주식회사**

ESOL Digital Podiums and Touch Displays

[www.esolgroup.co.kr](http://www.esolgroup.co.kr)

# S/W 기능 및 사용 방법

## 메뉴 실행 방법

기존 판서S/W와 달리 제스처 인식기능이 추가되어 사용메뉴가 크게 제스처메뉴와 고정형 메뉴 2가지로 나누어져 있습니다.

### 1. 제스처(Gesture)형 메뉴

제스처형 메뉴 타입은 기본적으로 판서 시 사용되어지는 메뉴로 늘 화면상에 나타나 있지 않은 메뉴입니다. 사용을 원할 시엔 전자 칠판 화면 상의 나타내고자 하는 위치에서 3번 터치를 하여 메뉴를 오픈 할 수 있습니다. 오픈 후 사용을 원하는 아이콘을 클릭하여 사용하세요.



### 2. 고정형 메뉴



고정형 메뉴는 기본 판서기능만 담고 있는 제스처메뉴 외의 기능을 구현 할 수 있는 메뉴입니다. 좌측 그림과 같은 고정형 메인 아이콘을 클릭하면 우측으로 16가지의 서브 아이콘이 나타내어지며 각 각의 아이콘을 클릭하여 좀 더 다양한 기능을 활용 할 수 있습니다. 다시 메인 아이콘을 클릭하여 서브아이콘의 모습을 감출 수 도 있습니다.



## 제스처(Gesture)형 메뉴 주요 명칭 및 기능

### ★ 명칭 및 기능



번호	명칭	주요 기능
1	Font Size	펜 또는 붓, 형관 펜의 글기 크기 조절 시 사용
2	지우개	판서한 글씨를 지울 시 사용
3	붓 펜	한자 등 붓글씨와 같은 느낌으로 판서 시 사용
4	형광 펜	형관펜 처럼 밑줄 및 주요표시 판서 시 사용
5	펜	일반적으로 펜처럼 판서 시 사용
6	클립아트	외부 이미지 선택 사용
7	동영상아트	외부 동영상 선택 사용
8	색상	펜 또는 붓, 형관 펜의 색상 선택 시 사용

## 고정형 메뉴 주요 명칭

### ★ 명칭 및 기능



번호	명칭	
1	팝업메뉴 불러오기	2 화면 프린트
3	화면 키보드	4 칠판화면 저장(이미지)
5	저장된 파일 열기	6 백 칠판
7	흑 칠판	8 칠판 투명도 조절
9	영역선택	10 돋보기
11	블라인드	12 칠판화면 녹화(동영상)
13	캠	14 프로그램 종료
15	환경설정	